

Convertisseur USB RS232 avec câble



1. Généralités

Le module USBINT-FR est un convertisseur de bus RS232 en bus USB A.

2. Fonctionnalités

Connexion entre l'ECS (Équipement de Contrôle et de Signalisation) ou CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) et le logiciel de configuration sur PC.

3. Contenu du kit

Le kit USBINT-FR contient les éléments suivants :

- 1xModule USB-RS232 (datasheet DS_Chipi-X leaflet.pdf disponible sur le CDRom);
- 1xDriver CDRom ;
- 1xCâble RS232 - 3 points (NUG35170).

4. Raccordements

Avec nos centrales NF, configurer comme suit :

4.1 Raccordement au PC



Pour utiliser le module USBINT-FR, il est nécessaire d'installer les drivers appropriés :

- Si votre PC est connecté à Internet, dès branchement de l'USBINT-FR sur un port USB du PC, le chargement des drivers se lance automatiquement.
- Si votre PC n'est pas connecté à Internet, installez les drivers à partir du CDRom fourni en utilisant l'un des logiciels suivants :
 - pour Windows XP : CDM V2.10.00 ;
 - pour Windows 7 et 8 : CDM V2.12.00.

Pour plus de détails, voir le guide d'installation des drivers correspondant à votre système d'exploitation sur le CDROM.

Système d'exploitation	Guide d'installation des drivers
Windows XP	AN_104_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_WindowsXP(FT_000093).pdf
Windows 7	AN_119_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_Windows7.pdf
Windows 8	AN_234_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_Windows_8.pdf

5. Raccordement à la centrale

Raccorder la centrale au module USBINT-FR.



6. Consignes de recyclage

« Les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques professionnels (DEEE pro) ainsi que les accumulateurs au Nickel-Cadmium, au plomb ou au Nickel-métalhydrure qui peuvent équiper ces produits, sont néfastes pour l'environnement et la santé humaine ». Ils doivent être collectés sélectivement, traités et recyclés.

La collecte, le traitement et le recyclage des DEEE Pro et accumulateurs incorporés, de COOPER SÉCURITÉ SAS, sont assurés gratuitement par Récyllum.

Plus d'informations sur : www.recyllum.com

7. Conditions générales de garantie

COOPER SÉCURITÉ SAS (Groupe EATON) garantit le bon fonctionnement de ses produits pendant une durée d'un an (la date de fabrication faisant foi), aux conditions générales ci-dessous.

- Garantie totale pièces et main d'oeuvre.
- Tout produit défectueux sera retourné franco de port à COOPER SÉCURITÉ SAS (Groupe EATON) Parc Européen d'Entreprises II, Rue Beethoven, BP 10184, 63204 RIOM, Cedex, France.

Les produits remplacés ou réparés au titre de la garantie seront réexpédiés franco de port.

La garantie est nulle :

1. en cas de transformation, modification ou réparation en dehors des ateliers COOPER SÉCURITÉ SAS (Groupe EATON);
2. si le non fonctionnement est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais branchement.

