


HIZLI KURULUM


Hızlı Kurulum menüsü; Saat, Tarih, Yolverme Basıncı, Durdurma Basıncı ve Minimum Çalışma Zamanlayıcısının programlanmasını sağlar.

NOT: Kontrol panosuna güç vermeden önce, Motor Devre Koruyucusu veya Motor Aşırı Yük Açma Ayarının motor isim plakası tam yük amperiyile eşleşecek şekilde ayarlandığından emin olun.



BAŞLATMA

Ana Ekranın sağ üst kısmındaki **MENU** (MENÜ) düğmesine basın.
Bu işlem ekranı MENU 1/3 (MENÜ 1/3) ekranına iletir.



PANEL KURULUMU

Panel Setup (Panel Kurulumu) düğmesine basın.
Bu işlem ekranı PANEL SETUP 1/2 (PANEL KURULUMU 1/2) ekranına iletir.



HIZLI KURULUM

Quick Setup (Hızlı Kurulum) düğmesine basın.
Bu işlem ekranı, Günün Saatini ayarlayabileceğiniz **Quick Setup** (Hızlı Kurulum) ekranına iletir.



SAATİ AYARLAMA

Günün saati, 24 Saatlik biçimde ayarlanır.
Rakam düğmelerini kullanarak günün geçerli saatini girin.
Ok düğmesine her bastığımızda değerlerin bir karakteri silinir.
Günün saati programlandığında Next (İleri) düğmesine basın.
Bu işlem ekranı, tarihi ayarlayabileceğiniz Quick Setup (Hızlı Kurulum) ekranına iletir.

*NOT: Programlama bir dakikadan uzun bir süre kesintiye uğrar veya programlama sırasında Cancel (İptal) düğmesine basılırsa, Hızlı Kurulum programına girilen tüm değerler, önceden girilmiş değerlere geri döner. Kontrol panolarına değer girilmemişse (ilk ayarlama), değerler fabrika varsayılan ayarlarına geri döner. (Ayrıntılar için, web sitemizden JOCKEY Touch™ Kullanım Kılavuzunu indirin: www.chfire.com)

Hızlı Kurulum Programlama talimatlarının devamı bu sayfanın arkasında yer almaktadır.



1	2	3	Hızlı Kurulum Tarih Ayarları AA/GG/YY 06/15/15
4	5	6	
7	8	9	
←	0	X İptal	
			İleri

TARİHİ AYARLAMA

Tarih, AA/GG/YY biçiminde ayarlanır.

Rakam düğmelerini kullanarak geçerli tarihi girin.

Ok düğmesine her bastığımızda değerlerin bir karakteri silinir.

Tarih programlandığında **Next** (İleri) düğmesine basın.

Bu işlem ekranı, Yol verme Basıncını ayarlayabileceğiniz Quick Setup (Hızlı Kurulum) ekranına ilerletir.

Ekran, **Cancel** (İptal) düğmesine basıldığında Panel Setup 1/2 (Panel Kurulumu 1/2) ekranına geri döner.

Tüm Hızlı Kurulum değerlerinin yeniden girilmesi gerekir.

1	2	3	Hızlı Kurulum Yol Verme Basıncı 100 PSI
4	5	6	
7	8	9	
←	0	X İptal	
			İleri

YOLVERME BASINCI

Basıncı, PSI biçiminde ayarlanır.

(BAR biçiminde ayarlamak için JOCKEY Touch™ Kullanma Kılavuzuna bakın.)

Rakam düğmelerini kullanarak yol verme basıncını girin.

Ok düğmesine her bastığımızda basıncı değerlerinin bir karakteri silinir.

Basıncı programlandığında **Next** (İleri) düğmesine basın.

Ekran, **Cancel** (İptal) düğmesine basıldığında Panel Setup 1/2 (Panel Kurulumu 1/2) ekranına geri döner.

Tüm Hızlı Kurulum değerlerinin yeniden girilmesi gerekir.

1	2	3	Hızlı Kurulum Durdurma Basıncı 150 PSI
4	5	6	
7	8	9	
←	0	X İptal	
			İleri

DURDURMA BASINCI:

Basıncı, PSI biçiminde ayarlanır.

(BAR biçiminde ayarlamak için JOCKEY Touch™ Kullanma Kılavuzuna bakın.)

Rakam düğmelerini kullanarak durdurma basıncını girin.

Ok düğmesine her bastığımızda basıncı değerlerinin bir karakteri silinir.

Basıncı programlandığında **Next** (İleri) düğmesine basın.

Ekran, **Cancel** (İptal) düğmesine basıldığında Panel Setup 1/2 (Panel Kurulumu 1/2) ekranına geri döner.

Tüm Hızlı Kurulum değerlerinin yeniden girilmesi gerekir.

1	2	3	Hızlı Kurulum Min Çalışma Süresi 000 Sec
4	5	6	
7	8	9	
←	0	X İptal	
			İleri

MİNİMUM ÇALIŞMA ZAMANLAYICISI

Minimum çalışma zamanlayıcısı 999 saniyeye kadar ayarlanabilir.

Ok düğmesine basarak zamanlayıcı devreden çıkarılabilir.

Zamanlayıcıyı yeniden etkinleştirmek için **Ok** düğmesine basın.

(Zamanlayıcı değerleri silinir ve yeniden girilmeleri gerekir.)

Rakam düğmelerini kullanarak minimum çalışma süresini girin.

Ok düğmesine her bastığımızda zamanlayıcı değerlerinin bir karakteri silinir.

Minimum çalışma süresi programlandığında **Next** (İleri) düğmesine basın.

Ekran, **Cancel** (İptal) düğmesine basıldığında Panel Setup 1/2 (Panel Kurulumu 1/2) ekranına geri döner.

Tüm Hızlı Kurulum değerlerinin yeniden girilmesi gerekir.

HIZLI KURULUM TAMAMLANDI: KAYDETMEK İÇİN "TAMAM" A BASIN YOKSAYMAK İÇİN "İPTAL" E BASIN	
X İptal	✓ Tamam

KURULUMU TAMAMLAMA

Tüm fonksiyonlar ayarlandığında OK (Tamam) düğmesine basın.

Ekran, Ana Ekran'a geri döner.

Ekran, **Cancel** (İptal) düğmesine basıldığında Panel Setup 1/2 (Panel Kurulumu 1/2) ekranına geri döner.

Tüm Hızlı Kurulum değerlerinin yeniden girilmesi gerekir.

